

Resumen conexión balanzas

Marca	Modelo	Funcionalidad	Convertor	Batería	Obs
TRU-TEST	XR3000	Envía peso (Continuo) y recibe IDE	Hembra	NO	
	ID3000	Envía peso (Continuo) y recibe IDE	Hembra	NO	
	SR3000	Recibe IDE	Hembra	NO	
	JR3000	Recibe IDE	Hembra	NO	
	EzyWeigh 7	Recibe IDE	NO	---	
GALLAGHER	W610	Recibe IDE	Hembra	SI	
	W810	Recibe IDE	NO	---	
	SmartScale 700	Recibe IDE	Hembra	NO	
VESTA	3513	Recibe IDE	Hembra	SI	
	3513BT	Recibe IDE	NO	---	
	3515BT	Envía Peso (Promedio) y recibe IDE	NO	---	(****)
	3506	Envía Peso (Promedio) y recibe IDE	NO	---	
TOLEDO	MGR 3000 Junior	Envía peso (Manual)	Hembra	NO	(*)
	MGR 3000	Envía peso (Manual)	Hembra	NO	(*)
SIPEL	Orion	Envía peso (Continuo)	Hembra	SI	
	Apolo	Envía peso (Continuo)	Hembra	SI	
	Aries	Envía peso (Continuo)	Hembra	SI	
NQF	AD-4406	Envía peso (Comando)	Hembra	NO	(**)
	A12	Envía peso (Comando)	NO	---	
MARVIC	PS50	Envía peso (Continuo)	Hembra	SI	
	REMO	Envía peso (Continuo)	Hembra	SI	(***)
THUNDERBIRD	ES6000	Recibe IDE	Hembra	NO	
ICONIX	FX41	Recibe IDE	Hembra	NO	
LARYNCO	2030	Envía peso (Promedio)	NO	---	
	2020	Envía peso (Promedio)	NO	---	

(*)En caso que Negri Quartino no la haya adaptado, por defecto necesita batería externa.

(**)En caso que la balanza haya sido comprada antes del 10/12 a Negri Quartino, o que se haya comprado a otro, debe llevar batería

(***) Puede ser que no necesite batería. Consultar con el proveedor de la balanza.

(****) Tiene que tener la versión de firmware posterior a la **Mod. 3515 v4.B.0**